

LEGENDA



VJEZD A VÝJEZD VOZIDEL STAVBY

STÁVAJÍCÍ HRANY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

LEGENDA - SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ




125a OBYTNÁ ZÓNA - stávající



125b OBÝTNÁ ZÓNA konec - stávající



B20a NEJVYŠŠÍ POVOLENÁ RYCHLOST



ZÁKAZ VJEZDU VŠECH VOZIDEL



TEXT - MIMO VOZIDEL STAVBY



P6 - STUJÍ DEJ PŘEDNOST V JÍZDĚ



IP 22

ZMĚNA MÍSTNÍ ÚPRAVY (TEXT - VÝJEZD ZE STAVENIŠTĚ)

