PŘÍČNÉ ŘEZY PC H11

MĚŘÍTKO 1 : 100

LEGENDA TYPŮ ČAR :

TERÉN

NÁVRH

PŘÍLOHA C.1.2.22.

ŘEZ 1 KM 0.00000 1:100



ŘEZ 2 KM 0.03770 1:100



ŘEZ 3 KM 0.08090 1:100



ŘEZ 4 KM 0.11920 1:100



ŘEZ 5 KM 0.14120 1:100



ŘEZ 6 KM 0.16200 1:100



ŘEZ 7 KM 0.18440 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

ŘEZ 8 KM 0.22490 1:100



ŘEZ 9 KM 0.25760 1:100



ŘEZ 10 KM 0.27840 1:100



ŘEZ 11 KM 0.29480 1:100



ŘEZ 12 KM 0.31780 1:100



ŘEZ 13 KM 0.33640 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 8, 9, 10, 11, 12, 13

ŘEZ 14 KM 0.35910 1:100



ŘEZ 15 KM 0.39750 1:100



ŘEZ 16 KM 0.43660 1:100



ŘEZ 17 KM 0.45860 1:100



ŘEZ 18 KM 0.47860 1:100



ŘEZ 19 KM 0.50060 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 14, 15, 16, 17, 18, 19

ŘEZ 20 KM 0.52170 1:100



ŘEZ 21 KM 0.54200 1:100



ŘEZ 22 KM 0.56260 1:100



ŘEZ 23 KM 0.58170 1:100



ŘEZ 24 KM 0.59790 1:100



ŘEZ 25 KM 0.61810 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 20, 21, 22, 23, 24, 25

ŘEZ 26 KM 0.64440 1:100

ŘEZ 27 KM 0.66790 1:100

ŘEZ 28 KM 0.70540 1:100

ŘEZ 29 KM 0.74030 1:100



ŘEZ 30 KM 0.76020 1:100



ŘEZ 31 KM 0.79300 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 26, 27, 28, 29, 30, 31

ŘEZ 32 KM 0.82610 1:100

ŘEZ 33 KM 0.84810 1:100

ŘEZ 34 KM 0.86640 1:100

ŘEZ 35 KM 0.88920 1:100



ŘEZ 36 KM 0.91730 1:100



PŘÍČNÉ ŘEZY Č. 32, 33, 34, 35, 36