
ČÍSLO PIKETU
DRUH PŘÍZEMKU
KOMUNIKACE
KOTY TERÉNU
ZMĚNA PŘÍČNÉHO SKLONU VOZOVKY
KOTY NIVELETY
PODÉLNÁ ZNAČENÍ
ZNAČENÍ VB
ČÍSLO PŘÍČNÉHO PROFILU
VZDÁLENOST PŘÍČNÝCH PROFILŮ
SMĚROVÉ ÚDAJE
Rv=1000
Rv=2000
Rv=3000
Rv=4000
Rv=5000
Rv=6000
Rv=7000
Rv=8000
Rv=9000
Rv=10000
Rv=11000
Rv=12000
Rv=13000
Rv=14000
Rv=15000
Rv=16000
Rv=17000
Rv=18000
Rv=19000
Rv=20000
Rv=21000
Rv=22000
Rv=23000
Rv=24000
Rv=25000
Rv=26000
Rv=27000
Rv=28000
Rv=29000
Rv=30000
Rv=31000
Rv=32000
Rv=33000
Rv=34000
Rv=35000
Rv=36000
Rv=37000
Rv=38000
Rv=39000
Rv=40000