


# PŘÍKLAD UŽITÍ – ŽLABOVKA VE SVAHU ODVODNĚNÍ VE SVAHU S VĚTŠÍM SKLONEM NEŽ 9°

ZPŮSOB ULOŽENÍ:

- DO BETONOVÉHO LOŽE

ZPŮSOB SPOJENÍ:

- NA PERO A POLODŘÁŽKU VYLNĚNOU  
CEMENTOVOU MALTOU (dle TKP 18)



2.21 POVRCHOVÉ ODVODNĚNÍ

2.213 OTEVŘENÉ ŽLABY

MD  
ODBOR  
INFRASTRUKTURY  
VZOROVÉ  
LISTY

VL 2  
213.04  
08.07